



## AV-Kabel kompatibel zu Sony VMC-15FS

# OTB

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Order number:    | VMC-15FS-ER   |
| Hersteller:      | OTB           |
| EAN:             | 4053271012025 |
| Herkunftsland:   | China         |
| Zolltarifnummer: | 85444290      |
| Gewicht:         | 0.044 kg      |



- AV-Kabel
- zum Verbinden von Camcorder und Videorecorder oder Fernseher
- Stecker: 10-poliger Spezialstecker - Pin Plug 2 (Audio) / 1 (Video)
- Länge: 1,5 m
- ersetzt folgendes Originalkabel: VMC-15FS

### Passend unter anderem für:

- Sony DCR-DVD101E / DCR-DVD105E / DCR-DVD106E / DCR-DVD109E / DCR-DVD110E / DCR-DVD115E / DCR-DVD150E / DCR-DVD201E / DCR-DVD202E / DCR-DVD203E / DCR-DVD205E / DCR-DVD304E / DCR-DVD305E / DCR-DVD306E / DCR-DVD310E / DCR-DVD403E / DCR-DVD404E / DCR-DVD405E / DCR-DVD406E / DCR-DVD410E / DCR-DVD450E / DCR-DVD505E / DCR-DVD506E / DCR-DVD510E
- Sony DCR-DVD7E / DCR-DVD91E / DCR-DVD92E
- Sony DCR-HC1000E / DCR-HC16E / DCR-HC17E / DCR-HC18E / DCR-HC19E / DCR-HC20E / DCR-HC22E / DCR-HC23E / DCR-HC24E / DCR-HC26E / DCR-HC27E / DCR-HC30E / DCR-HC32E / DCR-HC35E / DCR-HC36E / DCR-HC37E / DCR-HC39E / DCR-HC40E / DCR-HC42E / DCR-HC44E / DCR-HC45E / DCR-HC46E / DCR-HC47E / DCR-HC51E / DCR-HC53E / DCR-HC62E / DCR-HC85E / DCR-HC90E / DCR-HC94E / DCR-HC96E
- Sony DCR-IP1E / DCR-IP220E / DCR-IP55E / DCR-IP7E
- Sony DCR-PC1000E / DCR-PC103E / DCR-PC105E / DCR-PC330E / DCR-PC53E / DCR-PC55E
- Sony DCR-SR190E / DCR-SR210E / DCR-SR290E / DCR-SR30E / DCR-SR32E / DCR-SR33E / DCR-SR35E / DCR-SR36E / DCR-SR37E / DCR-SR38E / DCR-SR50E / DCR-SR52E / DCR-SR55E / DCR-SR57E / DCR-SR58E / DCR-SR70E / DCR-SR72E / DCR-SR75E / DCR-SR77E / DCR-SR78E / DCR-SR90E
- Sony DCR-SX30E / DCR-SX31E / DCR-SX34E / DCR-SX45E / DCR-SX50E / DCR-SX53E / DCR-SX65E / DCR-SX73E / DCR-SX85E
- Sony GV-HD700E
- Sony HDR-CX105E / HDR-CX106E / HDR-CX115E / HDR-CX11E / HDR-CX130E / HDR-CX155E / HDR-CX160E / HDR-CX305E / HDR-CX350VE / HDR-CX360VE / HDR-CX505VE / HDR-CX520VE / HDR-CX550VE / HDR-CX560VE / HDR-CX6EK / HDR-CX700VE / HDR-CX740VE
- Sony HDR-FX1000E / HDR-FX7E
- Sony HDR-HC1E / HDR-HC3E / HDR-HC5E / HDR-HC7E / HDR-HC9E



- Sony HDR-PJ10E / HDR-PJ30VE / HDR-PJ50VE / HDR-PJ740VE
- Sony HDR-SR10E / HDR-SR11E / HDR-SR12E / HDR-SR1E / HDR-SR5E / HDR-SR7E / HDR-SR8E
- Sony HDR-TD10E / HDR-TD20VE / HDR-TD30VE
- Sony HDR-TG3E
- Sony HDR-UX19E / HDR-UX1E / HDR-UX3E / HDR-UX7E / HDR-UX9E
- Sony HDR-XR105E / HDR-XR106E / HDR-XR155E / HDR-XR160E / HDR-XR200VE / HDR-XR350VE / HDR-XR500VE / HDR-XR520VE / HDR-XR550VE
- Sony NEX-VG20E / NEX-VG20EH / NEX-VG30E / NEX-VG30EH / NEX-VG900E