



## USB Dongle für Raspberry Pi Zero



<b>Order number:</b>	RPIZ-DONGLE
<b>Hersteller:</b>	8086 Consultancy
<b>EAN:</b>	5065012371062
<b>Herkunftsland:</b>	Großbritannien
<b>Zolltarifnummer:</b>	84733020
<b>Gewicht:</b>	0.007 kg

Schließen Sie Ihren Raspberry Pi Zero oder Pi Zero W direkt an Ihren Computer an, um ihn als USB-Gadget (USB-Ethernet / Seriell / Ethernet+Seriell / etc.) oder einfach nur zur Stromversorgung zu nutzen.

Funktioniert mit allen Versionen des Raspberry Pi Zero (Pi Zero 1.2 (kein Kameraanschluss) / Pi Zero 1.3 (Kameraanschluss) / Pi Zero W 1.1 (WLAN)).

Kann auch mit unserem Cluster HAT-Standard und [usbboot/rpiboot-Images](#) verwendet werden, um schnell mit USB-Gadgets und dem Booten des Pi Zero ohne SD-Karte (rpiboot/usbboot) zu beginnen.

Die Micro-SD-Karte kann eingesetzt und entfernt werden, ohne den ZeroDongle vom Pi Zero zu entfernen.

Erfordert kein Löten, einfach auf den Pi Zero stecken und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

### Weitere Bilder:

