



Adafruit Raspberry Pi Camera Board Gehäuse mit 1/4" Stativhalterung



N.º artículo:	ADA3253
Hersteller:	Adafruit
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	85381000
Gewicht:	0.008 kg

Dies ist ein einfaches, klassisches **Adafruit Raspberry Pi Camera Board Gehäuse** mit einer schwarzen Basis und einer klaren Oberseite. Das Gehäuse ist so minimal wie es geht, kommt in nur zwei Stücke von Polycarbonat, die eng zusammen schnappen. Dieses Gehäuse schützt Ihre Pi Camera sicher und sieht dabei auch noch superschick aus. **Funktioniert mit Pi Camera v1 und v2.**

Das Gehäuse wurde von Mike Doell entworfen genau wie unsere eleganten, schönen und funktionalen Pi Cases für Raspberry Pi Zero und Model B. Hergestellt aus ultra-haltbarem, super-glänzendem Polycarbonat, sieht es nicht nur gut aus, sondern ist auch robust genug, um es in Ihre Tasche, Büchertasche oder Werkzeugkiste zu stecken. Es hat eine leicht zugängliche schlanke Öffnung für Ihr Kamerakabel, das aus dem Kameramodul herausragt. Das Kameraboard sitzt gut im Sockel und rastet an den vier kleinen Zapfen ein, und der Deckel passt genau auf oben. Es gibt auch ein winziges Loch im Deckel, um die Aufnahme von Bildern nicht zu verzerren.

An den Seiten gibt es zwei Schlitzte, so dass Sie die Kamera an etwas befestigen können, verwenden Sie Reißverschlüsse, Klebeband, Klettband, was auch immer!

Auf der Rückseite befindet sich eine 1/4"-Stativbefestigungsmutter, so dass Sie die Kamera an allem befestigen können, was eine Standard-Stativschraube hat. Beachten Sie, dass wir, um das Gehäuse kompakt zu halten, eine schlanke Mutter verwendet haben - bringen Sie das Gehäuse also vorsichtig an und achten Sie darauf, dass Sie die Stativschraube nicht durch die Kamera drücken! Drehen Sie sie einfach, bis Sie das Gefühl haben, dass sie die Rückseite der Kamera berührt und drehen Sie sie dann eine Vierteldrehung heraus.

Bitte beachten Sie: Die Pi Camera v2 (8 Megapixel) ist nur ein *bisschen* dicker als das Original, was dazu führen kann, dass die Kamera gegen das Gehäuse drückt und unscharfe Bilder verursacht, je nachdem wie sie fokussiert ist. Am einfachsten lässt sich dies beheben, indem Sie den klebrigen Gummi-Abstandshalter entfernen, der sich zwischen Kameramodul und Platine befindet. Ziehen Sie das Kameramodul vorsichtig von der Platine ab, ziehen Sie den Abstandshalter ab und stecken Sie das Kameramodul wieder ein. Problem gelöst!

Dieses Produkt wird mit 2 Gehäuseteilen geliefert. Das Raspberry Pi Camera Board ist *nicht* enthalten. Es sind keine anderen Kabel oder Anschlüsse oder Zubehör enthalten!

Weitere Bilder:

