



USB Dongle für Raspberry Pi Zero



Réf. d'article :	RPIZ-DONGLE
Hersteller:	8086 Consultancy
EAN:	5065012371062
Herkunftsland:	Großbritannien
Zolltarifnummer:	84733020
Gewicht:	0.007 kg

Schließen Sie Ihren Raspberry Pi Zero oder Pi Zero W direkt an Ihren Computer an, um ihn als USB-Gadget (USB-Ethernet / Seriell / Ethernet+Seriell / etc.) oder einfach nur zur Stromversorgung zu nutzen.

Funktioniert mit allen Versionen des Raspberry Pi Zero (Pi Zero 1.2 (kein Kameraanschluss) / Pi Zero 1.3 (Kameraanschluss) / Pi Zero W 1.1 (WLAN)).

Kann auch mit unserem Cluster HAT-Standard und [usbboot/rpiboot-Images](https://github.com/8086/usbboot-rpiboot-images) verwendet werden, um schnell mit USB-Gadgets und dem Booten des Pi Zero ohne SD-Karte (rpiboot/usbboot) zu beginnen.

Die Micro-SD-Karte kann eingesetzt und entfernt werden, ohne den ZeroDongle vom Pi Zero zu entfernen.

Erfordert kein Löten, einfach auf den Pi Zero stecken und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

Weitere Bilder:

