




SparkFun FTDI Starter Kit, 5V



Order number:	KIT-18290
Hersteller:	SparkFun
Herkunftsland:	USA
Zolltarifnummer:	85423919
Gewicht:	0.018 kg



Das SparkFun 5V FTDI Starter Kit gibt Ihnen genau das, was Sie brauchen, um mit dem FTDI FT232RL USB to serial IC zu starten. Die Pinbelegung des mitgelieferten Boards entspricht dem FTDI-Kabelstandard, um mit offiziellen Arduino- und geklonten 5V-Arduino-Boards zu arbeiten. Es kann auch für allgemeine serielle Anwendungen verwendet werden. Der Hauptunterschied bei diesem Board ist, dass es den DTR-Pin im Gegensatz zum RTS-Pin des FTDI-Kabels herausführt. Der DTR-Pin ermöglicht es einem Arduino-Target, sich automatisch zurückzusetzen, wenn ein neues Sketch heruntergeladen wird. Dies ist eine wirklich nette Funktion, die es ermöglicht, einen Sketch herunterzuladen, ohne den Reset-Knopf drücken zu müssen. Dieses Board setzt jedes Arduino-Board automatisch zurück, dessen Reset-Pin auf einen 6-poligen Stecker herausgeführt ist.

Das SparkFun FTDI Basic Breakout wurde entwickelt, um die Kosten der Arduino-Entwicklung zu senken und die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen (die Auto-Reset-Funktion rockt!). Unsere Arduino Pro und LilyPad Boards verwenden diesen Steckertyp.

Das mitgelieferte Kabel ist ein schwarzes USB 2.0 Typ B auf Mini-B 5-Pin Kabel.

Bestandteil:

- 1x SparkFun FTDI Basic Breakout - 5V
- 1x USB Mini-B Kabel - 15cm

Dokumente:

- [Schaltplan](#)
- [Eagle-Dateien](#)
- [USB zu seriellen UART Boards Anschlussanleitung](#)
- [Anleitung zur Installation von FTDI-Treibern](#)
- [FTDI-Treiber](#)
- [GitHub Hardware Repo](#)



Weitere Bilder:

